

Cargador inalámbrico plegable Amrhino 3 en 1 rápido de 15 W para Celulares y Samsung Galaxy Watch y Buds



Cargador inalámbrico plegable Amrhino 3 en 1 rápido de 15 W para Celulares y Samsung Galaxy Watch y Buds

Calificación: Sin calificación

Precio

Modificador de variación de precio:

? 18995,00

? 18995,00

? 18995,00

Agotado

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Estación de carga inalámbrica portátil para viajes. Su diseño de silicona suave se pliega 180°, lo que facilita su almacenamiento en el bolsillo o la mochila, ideal para la oficina y viajes. Este cargador inalámbrico multifuncional de última generación permite la carga simultánea de la mayoría de los Samsung Galaxy Z/Galaxy S/Galaxy Note/iPhone/Google Pixel, Samsung Buds y Galaxy Watch. Incluye adaptador de corriente USB de 18 W y cable USB C de 1 m.

La base de carga inalámbrica admite de 7,5 W a 10 W para la mayoría de los teléfonos Samsung S22 Ultra/S22 Plus/S21 FE/S21 Plus/S20 FE/Note 20/Note 20 Plus/Note 10/Note 10 Plus/Note 9/Z Fold 4/Fold 3/Z Fold 2/S10/S9/S9/S2 99 Plus/S99Plus/S9 Plus/S9 Plus/S9 Plus/S8/S8 Plus/S7/S7 Edge. 2,5 W para Galaxy Watch/Active/Active 2/Watch 3/Watch 4/Watch 5/Watch 5 Pro/Gear 4. 5 W para Galaxy Gear Iconx2018/Galaxy Buds 2 Pro/Buds 2 Pro/Buds Live/Buds Pro/Buds Pro/Buds+.

Cargador de bolsillo eficiente y seguro, aprobado por CE, FCC y RoHS. La estación de carga para teléfono y Samsung Watch integra control inteligente de corriente de carga, control de voltaje, control de temperatura y detección de objetos extraños (función FOD). Todo esto protege la batería de tu dispositivo durante la carga.

Luces indicadoras táctiles controlables: teléfonos, auriculares y relojes tienen luces indicadoras independientes, para que puedas confirmar el estado de carga rápida y fácilmente. Puedes tocar el botón para encender/apagar la luz indicadora. No tendrás que preocuparte por la luz, incluso en una habitación oscura.

El cargador inalámbrico es compatible con la mayoría de las fundas de teléfono de 26 mm. Retira los accesorios metálicos o magnéticos (como soportes para teléfono, tarjetas de crédito, fundas Otterbox o fundas magnéticas) que interfieran con la carga. Incluye: base de carga inalámbrica 3 en 1, adaptador de corriente QC 3.0 de 18 W, cable USB-A a C de 1 m y manual de instrucciones.